


NÁVOD K POUŽITÍ


Míče Kinball

Kinball

1) Rozbalte nylonový potah míče, rozevřete otvor s kapsami a zasuňte dovnitř latexovou duši tak, aby krk duše vyčníval ven. Nasadte krk na ústí vzduchové pumpy, pevně stiskněte jednou rukou a začněte míč nafukovat. Pokračujte dokud povrch míče není hladký, bez viditelných vrásek. Doporučená vzduchová pumpa míč nafoukne za 2 až 3 minuty.



2) Vyjměte vzduchovou pumpu, jednou rukou stále tiskněte krk duše. Pak druhou rukou míčem čtyřikrát až pětkrát otočte tak, aby došlo k zaškrcení vzduchu v duši.



3) Stočený krk duše zastrčte pod jednu z kapes a urovnejte jejich povrch. Míč je připraven k použití.



Doporučená vzduchová pumpa



Zabraňte kontaktu míče s ostrými předměty, protržení míče po nárazu na ostrý předmět není důvodem reklamace. Pokud dojde k protržení potahu míče, můžete použít přiloženou záplatu, kterou podložíte trhlinu a zašijete. [poslat](#)

Míč nafukujte při teplotě v jaké jej budete používat. Při přenesení do chladnějšího prostředí může míč změkknout.

Míč udržujte v čistotě vlhkým hadříkem, čistěte pouze vodou, nepoužívejte chemické prostředky. Nylonový potah míče lze prát v pračce při nižší teplotě. Musíte však nejprve vyjmout duši a také může dojít k odloupení loga na míči.

Latexová duše je mnohem menší než potah míče. Pokud se vám nedaří míč nafouknout je možné, že výkon vašeho kompresoru není dostatečný. Doporučený tlak na centimetr čtvereční je 0,016 až 0,022 baru. Nenařte míč na větší tlak než 0,027 baru na cm². Doporučený vzduchový pumpa vám nedovolí tento tlak přesáhnout. Pokud necháváte míč nafouknutý je normální, že po několika dnech bude měkčí.

Pro zvýšení životnosti duše ji pravidelně nafukujte, nenechávejte dlouho bez použití a občas ošetřete mletým maslem, určeným pro latexové výrobky. Nevystavujte duši záru nebo přímému ohni.